

Empreinte d'une main avec l'alginate rose

Empreinte avec le Skin FX 10



1 Préparer 500g d'alginate pour 2 litres d'eau



2 Incorporer l'eau à l'alginate



3 Bien mélanger jusqu'à ce qu'il devienne homogène



4 Tremper la main dans un premier temps dans le mélange



5 Plonger ensuite la main pour l'empreinte définitive. Attention prise très rapide !!



6 Pour le démoulage sortir délicatement la main en faisant des appels d'air



7 Préparer ensuite le Skin FX 10 dosage : 100gr + 100gr



8 Incorporer le colorant silicone blanc dans la partie A



9 Bien mélanger cette préparation



10 Incorporer ensuite le colorant silicone ici canelle pour un ton "peau"



11 Bien mélanger à nouveau cette préparation



12 Ajouter enfin le Skin FX 10 partie B



13 Bien mélanger



14 Couler le mélange dans l'alginate



15 Vider le silicone pour une meilleure empreinte



16 Reverser ensuite dans le moule le reste de Skin FX 10



17 Attendre le séchage puis démouler



18 Avec une spatule ou un cutter, découper délicatement le moule en alginate pour ne pas abîmer le tirage



19 Voilà un tirage en Skin FX 10



20 Avec un ton "peau" et souple pour une parfaite imitation !!